

ENG

DJ06006 / DJ06023 – Animambo - Electronic Piano / Synthesizer

Instructions

4 x 1.5 V (LR6 – AA) – Batteries not included

IMPORTANT: to be done by an adult.

Please keep this information.

How to remove and insert batteries and rechargeable batteries:

1 – Remove screw to open battery compartment.

2 – Install the 4 “LR6 – AA” batteries inside the compartment as indicated. Take care to fit the batteries correctly observing the “+” and “-” signs. Use alkaline batteries.

Disposable batteries cannot be recharged.

Rechargeable batteries must only be recharged under close adult supervision.

Rechargeable batteries have to be removed from the toy before being recharged.

Do not insert disposable and rechargeable or new and spent batteries together.

Make sure that the +/- terminals match the polarity markings.

Disposable and rechargeable batteries must be removed from the toy once they are spent.

Never short out the battery terminals.

Electrical goods and batteries must be disposed of at appropriate recycling points.

Do not mix old and new batteries.

Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

LV

DJ06006 / DJ06023 – Mūzikas instruments – Klavieres / Sintezators

Lietošanas instrukcija

Produkta darbībai nepieciešamas 4 x 1.5 V (LR6 jeb AA tipa baterijas). Baterijas komplektā nav iekļautas.

SVARĪGI! Šajā instrukcijā minētās darbības ir jāveic pieaugušajam. Lūdzu, saglabājat šo informāciju.

Kā ievietot un izņemt parastās vai uzlādējamās baterijas:

1 – izskrūvējiet skrūves, kas piestiprina bateriju nodalījuma vāciņu pie pamatnes, lai atvērtu bateriju nodalījumu.

2 – Ievietojiet nodalījumā 4 “LR6 jeb AA” tipa baterijas, sekojot simboliem un norādēm. Ņemiet vērā, lai baterijas būtu ievietotas pareizajā virzienā, atbilstoši to “+” un “-” simboliem. Lietojiet alkaline tipa baterijas.

Papildus brīdinājumi:

Vienreizlietojamās baterijas nav paredzētas atkārtotai uzlādei.

Lādējamās baterijas drīkst lādēt tikai stingrā pieaugušo uzraudzībā.

Pirms bateriju uzlādēšanas, izņemiet baterijas no rotaļlietas.

Neievietojiet rotaļlietā vienlaikus gan vienreizlietojamās, gan lādējamās baterijas. Kā arī neievietojiet rotaļlietā vienlaikus jaunas un tukšas vai lietotas baterijas.

Pārliecinieties, ka baterijas ir ievietotas atbilstoši to polaritātei – baterijas “+” un “-” galiem jābūt ievietotiem tā, lai virzieni sakristu ar marķējumiem rotaļlietas bateriju nodalījumā.

Ja parastās vai lādējamās baterijas ir izlietotas, tās jāizņem no rotaļlietas.

Nekad nemēģiniet saīsināt kādu no baterijām, bojājot tās terminālus.

Elektriskās rotaļlietas un izlietotās baterijas ir jāizmet speciāli tām paredzētajās atkritumu tvertnēs. Tās nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.

Nejauciet un nelietojiet vienlaikus gan jaunās, gan vecās baterijas.

Nejauciet un nelietojiet vienlaikus dažāda tipa baterijas (alkaline, parastās cinka baterijas vai lādējamās (niķeļa-kadmija) baterijas).

LT*

**DJ06006 / DJ06023 – Animambo – Elektroninis pianinas / Sintezatorius
Instrukcija**

4 x 1.5 V (LR6 – AA) – Baterijos nepridedamos.

SVARBU: tai turi pasirūpinti suaugęs asmuo.

Prašome išsaugoti šią informaciją.

Kaip išimti ir įdėti baterijas ir įkraunamas baterijas:

1 – Atsukite varžtelį, kad atidarytumėte baterijų skyrelį.

2 – Įdėkite 4 “LR6 – AA” baterijas į skyrelį taip, kaip parodyta. Įsitikinkite, kad baterijos įdėtos teisingai, laikantis “+” ir “–” ženklų. Naudokite šarmines baterijas.

Įprastų baterijų negalima įkrauti.

Įkraunamas baterijas galima krauti tik prižiūrint suaugusiam.

Prieš įkraunant, įkraunamas baterijas reikia išimti iš žaislo.

Nemaišykite įprastų ir įkraunamų ar naujų ir senų baterijų.

Įsitikinkite, kad “+” ir “–” kontaktai atitinka ženklimą.

Išsikrovusias įprastas ir įkraunamas baterijas reikia išimti iš žaislo.

Niekada nejunkite baterijų kontaktų tiesiogiai.

Elektros prietaisus ir baterijas reikia išmesti specialiose perdirbimo vietose.

Nemaišykite senų ir naujų baterijų.

Nemaišykite skirtingų tipų baterijų – šarminių, standartinių (anglies-cinko) ar įkraunamų (nikelio-kadmžio).

EE*

**DJ06006 / DJ06023 – Animambo – Elektrooniline klaver / süntesaator
Juhend**

4 x 1.5 V (LR6 – AA) – Patareid ei ole komplektis.

TÄHTIS: seda peab tegema täiskasvanu.

Palun säilitage see teave.

Kuidas eemaldada ja sisestada patareisid ja laetavaid patareisid:

1 – Keerake kruvi lahti, et avada patareide sahtel.

2 – Pange 4 “LR6 – AA” patareid sahtlisse vastavalt joonisele. Veenduge, et patareid on õigesti sisestatud, jälgides “+” ja “–” märke. Kasutage leelispatareisid.

Tavalisi patareisid ei saa laadida.

Laetavaid patareisid tohib laadida ainult täiskasvanu järelevalve all.

Laetavad patareid tuleb enne laadimist mänguasjast eemaldada.

Ärge segage tavalisi ja laetavaid patareisid ega uusi ja tühje patareisid.

Veenduge, et “+” ja “–” klemmid vastavad polaarsusmärkidele.

Tühjad tavalised ja laetavad patareid tuleb mänguasjast eemaldada.

Ärge kunagi ühendage patareide kontakte otse.

Elektriseadmed ja patareid tuleb viia vastavasse taaskasutuspunkti.

Ärge segage vanu ja uusi patareisid.

Ärge segage erinevat tüüpi patareisid – leelispatareisid, tavalisi (süsinik-tsink) või laetavaid (nikkel-kaadmium).

RUS

DJ06006 / DJ06023 – Animambo - Electronic Piano / Synthesizer

Инструкция

4 x 1.5 V (LR6 – AA) – Батарейки в комплект не входят

ВНИМАНИЕ! Действия должен выполнять взрослый.

Сохраните эту информацию.

Порядок удаления и установки батареек или аккумуляторов:

1 – Прежде всего отверните крышки отсека для батареек.

2 – Поместите 4 батарейки LR6-AA в отсек, соблюдая при этом правильное расположение полюсов. Используйте щелочные батарейки.

Не заряжайте батарейки.

Зарядку аккумуляторов следует выполнять только под присмотром взрослого.

Перед зарядкой аккумуляторов их следует достать из игрушки.

Не следует смешивать различные типы батареек или аккумуляторов, а также новые и бывшие в употреблении батарейки или аккумуляторы.

При установке батареек или аккумуляторов соблюдайте полярность.

Севшие батарейки или аккумуляторы следует достать из игрушки.

Не замыкайте накоротко контакты батарейки или аккумулятора.

Использованные электрические изделия и батарейки следует выбрасывать в специально отведенные контейнеры.