

LV - Warmies® - Lietošanas instrukcija

Warmies® mīkstās rotaļlietas ir pilnībā piemērotas lietošanai mikroviļņu krāsnī – tās sniedz ilgstošu nomierinošu siltumu un komfortu. Šīs greznās, mīkstās plīša rotaļlietas ir viegli aromatizētas ar relaksējošu lavandu un tās var atkārtoti uzsildīt. Ideāli piemērotas pozitīvai pieredzei, rosinot visas mūsu maņas. Warmies ir lieliska dāvana jebkura vecuma cilvēkiem. Nomierina, silda un rada komforta sajūtu.

Aromatizētas ar franču lavandu. Lai iegūtu atvēsinošu efektu, ievietojiet saldētavā. Piemērotas visiem vecumiem. Regulāri tīriet virsmu ar nedaudz mitru drānu, ļaujiet tai izžūt istabas temperatūrā. Nemērcējiet ūdenī! Atbilst Eiropas rotaļlietu drošības standartam EN71-1/2/3. Izcelsmes valsts: Ķ.T.R.

Ievērojiet norādīto sildīšanas laiku un jaudu. Brīdinājums! Nesildīt ilgāk par 60 sekundēm. Tīrīt tikai virsmu. Brīdinājums! Sargāt no uguns. Šis produkts var izraisīt apdegumus. Izvairīties no ilgstošas tiešas saskares ar ādu. Esiet uzmanīgi, izņemot no mikroviļņu krāsns. Nenorijiet saturu. Nepārkarsējiet. Tikai lietošanai mikroviļņu krāsnī. **Sildīšanas ilgums:** 600–800 W – karsējiet ne ilgāk kā 60 sekundes; 850–1000 W – karsējiet ne ilgāk kā 45 sekundes.

Šis produkts ir paredzēts tikai, lai spēlētos, un to nedrīkst izmantot medicīniskiem nolūkiem vai diskomforta mazināšanai. Sasildiet rotaļlietu mikroviļņu krāsnī. Lai iegūtu nomierinošu siltumu un komfortu, noņemiet šīs piekaramās birkas un pārliedziniet, ka rotaļlietas kažoks ir tīrs un sauss pirms lietošanas. Izmantojiet otrā pusē minētās sildīšanas vadlīnijas, lai noteiktu pareizo sildīšanas laiku. Pirmajā sildīšanas reizē uz auduma virsmas var parādīties neliels mitrums, tas ir pilnīgi normāli un pāries pēc dažām lietošanas reizēm. Pārliedziniet, ka mikroviļņu krāsns ir tīra un rotējošais šķīvīšs var brīvi griezties. Mikroviļņu krāsnī drīkst lietot tikai pieaugušie. **Tīrīšanas instrukcijas:** Satur īpaši apstrādātu pildījumu un kaltētu franču lavandu. Regulāri notīriet virsmu ar mitru sūkli un pirms lietošanas ļaujiet tai nožūt. Nemērciet ūdenī un nemazgājiet veļas mašīnā. Brīdinājums! Sildiet tikai mikroviļņu krāsnī. Mikroviļņu krāsnī drīkst lietot tikai pieaugušie. Ievērojiet norādīto sildīšanas laiku un jaudu. Ja jauda nav norādīta uz mikroviļņu krāsns, skatiet mikroviļņu krāsns lietošanas instrukciju, lai uzzinātu pareizo jaudu. Nepārkarsējiet, jo pēc izņemšanas no mikroviļņu krāsns temperatūra var paaugstināties un izraisīt apdegumus vai aizdegšanos. Regulāri pārbaudiet, vai nav radušies bojājumi. Sildiet atkārtoti tikai no istabas temperatūras. Atdzesēšana līdz istabas temperatūrai var ilgt līdz četrām stundām. Pēc katras lietošanas reizes uzglabāt vēsā, sausā vietā. Pārkaršanas gadījumā ļaujiet pilnībā atdzist un sasilt līdz istabas temperatūrai. Ja produkts ir nodilis vai bojāts, izmetiet to sadzīves atkritumos.

LT - Warmies® - Naudojimo instrukcija

Warmies® minkšti žaislai puikiai tinka naudoti mikrobangų krosnelėje – jie suteikia raminančią šilumą ir komfortą valandų valandoms. Ramina, šildo ir suteikia komforto jausmą. Aromatizuoti prancūziška levanda. Norėdami vėsinančio efekto, atvėsinkite šaldiklyje. Tinka naudoti bet kokio amžiaus žmonėms. Paviršių reguliariai valykite lengvai drėgna šluoste, leiskite išdžiūti kambario temperatūroje. Nemerkite į vandenį! Kilmės šalis: K.L.R.

Šie prabangūs, švelnūs pliušiniai žaislai yra švelniai aromatizuoti atpalaiduojančia levanda ir gali būti pakartotinai pašildomi. Puikiai sukurti teigiamai jutimo patirčiai. Warmies – ideali dovana bet kokio amžiaus žmonėms. Atitinka Europos žaislų saugos standartą EN71-1/2/3.

Įspėjimas! Laikykitės nurodyto šildymo laiko ir galios. Nešildykite ilgiau nei 60 sekundžių. Valyti tik paviršių. Laikyti atokiau nuo ugnies. Šis produktas gali sukelti nudegimus. Venkite ilgo tiesioginio kontakto su oda. Būkite atsargūs išimdami iš mikrobangų krosnelės. Nerykite turinio.

Neperkaitinkite. Naudoti tik mikrobangų krosnelėje. **Šildymo laikas:** 600–800 W – šildyti ne ilgiau kaip 60 sekundžių; 850–1000 W – šildyti ne ilgiau kaip 45 sekundes.

Šis produktas skirtas tik žaidimams, nenaudoti medicininiams tikslais ar diskomfortui mažinti. Pašildyk mane mikrobangų krosnelėje! Norėdami mėgautis jaukumu ir šiluma, nuimkite etiketes ir įsitinkite, kad kailiukas yra švarus ir sausas. Pirmą kartą šildant, gali atsirasti šiek tiek drėgmės ant paviršiaus – tai normalu ir po kelių kartų praeis. Įsitinkite, kad krosnelė yra švari, o sukamasis padėklas sukasi laisvai. Mikrobangų krosnelę turi naudoti tik suaugusieji.

Valymas: Viduje – specialiai apdorota užpildo medžiaga ir džiovinta prancūziška levanda. Valykite paviršių drėgna kempine ir palikite išdžiūti. Negalima skalbti ar panardinti į vandenį. Reguliariai tikrinkite, ar nėra pažeidimų. Perkaitinimas gali sukelti nudegimus ar gaisrą. Pakartotinai šildyti tik esant kambario temperatūrai. Gali prireikti iki 4 valandų, kol atvės. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Pažeidimo atveju išmeskite į buitines atliekas.

EE - Warmies® - Kasutusjuhend

Warmies® pehmed mänguasjad sobivad ideaalselt mikrolaineahjus soojendamiseks – need pakuvad tundidepikkust rahustavat soojust ja mugavust. Need luksuslikud, pehmed plüüsist mänguasjad on õrnalt lõhnastatud lõõgastava lavendliga ning neid saab korduvalt soojendada. Täiuslik positiivseks meeleelamuseks.

Warmies on suurepärane kingitus igas vanuses inimestele. Rahustab, soojendab ja pakub mugavustunnet. Lõhnastatud Prantsuse lavendliga. Jahutava efekti saamiseks pane sügavkülma. Sobib igas vanuses kasutajatele. Puhastage pinda regulaarselt kergelt niiske lapiga, laske toatemperatuuril kuivada. Ärge kastke vette! Vastab Euroopa mänguasjade ohutusstandardile EN71-1/2/3. Valmistatud Hiinas.

Valmistatud Hiinas. Hoiatus! Järgige etteantud kuumutusaegu ja võimsust. Ärge soojendage kauem kui 60 sekundit. Ainult pindmine puhastus. Hoidke eemal tulest. See toode võib põhjustada põletusi. Vältige pikaajalist otsest kokkupuudet nahaga. Olge mikrolaineahjust välja võttes ettevaatlik. Ärge tarbiges sisu.

Ärge ülekuumutage. Ainult mikrolaineahjus kasutamiseks. **Kuumutusaeg:** 600–800 W – maksimaalselt 60 sekundit; 850–1000 W – maksimaalselt 45 sekundit.

See toode on mõeldud ainult mängimiseks, mitte meditsiinilisel eesmärgil või ebamugavuste leevendamiseks. Soojenda mind mikrolaineahjus! Mugavuse ja soojuse saamiseks eemaldage sildid ning veenduge, et karv oleks puhas ja kuiv. Esimestel kordadel võib kanga pinnale tekkida niiskust – see on normaalne ja kaob hiljem. Veenduge, et mikrolaineahi oleks puhas ja pöörlev alus saaks vabalt liikuda.

Ainult täiskasvanud tohivad mikrolaineahju kasutada. **Puhastamine:** Sisaldab spetsiaalselt töödeldud täitematerjali ja kuivatatud Prantsuse lavendlit. Puhastage pind niiske käsna ja kuivatage õhu käes. Ärge peske masinas ega kastke vette. Kontrollige regulaarselt kahjustuste suhtes. Ülekuumenemine võib põhjustada põletusi või tulekahju. Kuumutage uuesti ainult toatemperatuuril. Jahtumine võib võtta kuni 4 tundi. Hoida jahedas ja kuivas kohas. Kahjustuse korral visake olmeprügisse.